

Fusibles para Codo



| Descripción | UOM | ELASTIMOLD |
|---------------------------------|-------|-------------|
| Fusible para Codo 15kV 3A | Pieza | EFX083003-E |
| Fusible para Codo 15kV 6A | Pieza | EFX083006-E |
| Fusible para Codo 15kV 8A | Pieza | EFX083008-E |
| Fusible para Codo 15kV 12A | Pieza | EFX083012-E |
| Fusible para Codo 15kV 18A | Pieza | EFX083018-E |
| Fusible para Codo 15kV 25A | Pieza | EFX083025-E |
| Fusible para Codo 15kV 30A | Pieza | EFX083030-E |
| Fusible para Codo 15kV 40A | Pieza | EFX083040-E |
| Fusible para Codo 25kV 6A | Pieza | EFX155006-E |
| Fusible para Codo 25kV 8A | Pieza | EFX155008-E |
| Fusible para Codo 25kV 12A | Pieza | EFX155012-E |
| Fusible para Codo 25kV 18A | Pieza | EFX155018-E |
| Fusible para Codo 25kV 20A | Pieza | EFX155020-E |
| Fusible para Codo 30kV 18A | Pieza | EFX155030-E |
| Fusible para Codo 25kV 40A | Pieza | EFX172040-E |
| Fusible para Canister 35kV 6 A | Pieza | HTFX250006 |
| Fusible para Canister 35kV 8 A | Pieza | HTFX250008 |
| Fusible para Canister 35kV 10 A | Pieza | HTFX250010 |
| Fusible para Canister 35kV 12 A | Pieza | HTFX250012 |
| Fusible para Canister 35kV 18 A | Pieza | HTFX250018 |
| Fusible para Canister 35kV 20 A | Pieza | HTFX250020 |
| Fusible para Canister 35kV 25 A | Pieza | HTFX250025 |
| Fusible para Canister 35kV 30 A | Pieza | HTFX250030 |
| Fusible para Canister 35kV 40 A | Pieza | HTFX250040 |

Características:

- ▶ Los fusibles para codo se instalan en el codo portafusible y permiten proteger las instalaciones en media tensión de sobrecorrientes.
- ▶ Puntos de prueba de voltaje incorporados o puertos de prueba directa.
- ▶ Fusible de limitación de corriente de rango completo con capacidad de interrupción de 50 kA Clasificada 5kV Sin conexión a tierra a 25 kV.
- ▶ Pistola de conexión a tierra de 15 / 25kV con conexión a tierra operable, conmutación de codo de carga.